

PI BlueLine 10L s jedním párem 4°C TempShell a třemi páry 4°C TempFrame pro přepravu při teplotě od 2°C do 8°C

Úvod

Termoizolační boxy řady Blue Line byly navrženy pro přepravu produktů citlivých na teplo. Spolu s vložkami 4°C Accu udržuje vaše produkty při teplotě v rozmezí od 2 do 8°C během přepravy. Pro zajištění teplotní stability je vnitřek boxu izolován a musí být doplněn chladicími vložkami. Chladicí vložky s pokročilým typem média udržují po dobu přepravy stabilní teplotu uvnitř boxu a chrání produkty (léky) před teplotními šoky. Chladicí vložky musí být před vložením do boxu správně předchlazeny.

Rozsah dodávky

1 x Termoizolační box BlueLine 10L

vnější / vnitřní rozměry: 464 x 257 x 350 / 290 x 170 x 250 mm

3 páry - Chladicí prvky 4°C TempFrame. Nasycené modré chladicí prvky s vícevrstvou fólií a ochranným víčkem. Tyto chladicí prvky udrží uvnitř boxu teplotu od 2° do 8°C.

vnější rozměry: 275 x 155 x 60 mm, hmotnost 1: $2 \times 0.34 = 0.68$ kg, obj. kód A 1000 30 uk

1 pár - Chladicí prvky 4°C TempShell. Nasycené modré chladicí prvky s vícevrstvou fólií a ochranným víčkem. Jsou vybaveny teploměrem s rozsahem 0°C...12°C pro kontrolu aktuální teploty prvku. Tyto chladicí prvky udrží uvnitř boxu teplotu od 2° do 8°C.

vnější rozměry: 275 x 155 x 60 mm, hmotnost: $2 \times 0.54 = 1.08$ kg, obj. kód A 1000 29 uk



Životnost chladících prvků

Všechny chladicí prvky jsou opakovaně použitelné, mohou být opakovaně chlazeny a používány bez jakýchkoliv známek stárnutí (vyjma vizuálního) a beze změny fyzikálních vlastností.

Čištění a dezinfekce

Vnitřek i většina vnějšího povrch boxu lze snadno otřít tkaninou navlhčenou v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem. Chcete-li na vnitřní část dezinfikovat dezinfekčním sprejem, zkuste nejprve na malém kousku, zda nepoškodí box (barva, povrch).

Chladicí prvky můžete čistit a dezinfikovat teplotou vodou, čisticími prostředky i dezinfekčním sprejem.

Předchlazení chladících prvků

Veškeré chladicí vložky je nutné před vložením do boxu přechladit následujícím způsobem, alternativní způsoby předchlazení musí být předem konzultovány s výrobcem.

Krok 1

Zmrazte nejprve všechny chladicí prvky 4°C TempShell & TempFrames v mrazáku na teplotu cca -18°C (doba cca 12 až 24 hodin). Je důležité, aby před použitím byla celá náplň vložek pevná.

Krok 2

Je nezbytně nutné nechat všechny zmrazené vložky 4°C TempShell & TempFrames při teplotě 4°C (+/-1°C) po dobu 2 až 4 hodiny. Zkontrolujte teplotu na teploměru - před vložením do boxu musí být teplota chladících prvků v rozmezí od 2°C do 4°C.

Pozor: zabraňte přímému styku výrobků s hluboce zmrazenými vložkami. Hluboce zmrazené vložky nikdy nekládejte přímo do boxu.

Pokyny k balení

Krok 1

Srovnejte TempShell s drážkou s výstupkem TempFrames. Stiskněte oba prvky k sobě s cílem pevného spojení.



Krok 2

Opakujte celý proces pro všechny předchlazené vložky 4°C TempFrame. Do vzniklého prostoru uvnitř chladících vložek umístěte váš výrobek a uzavřete druhou polovinou vložky TempShell.



Krok 3

Otevřete BlueLine Box 10L. Umístěte věž z vložek 4°C TempShell dovnitř.



Krok 4

Zavřete víko, zkontrolujte utěsnění. Box je nyní připraven k přepravě.



Prodej a servis v ČR:

Unimed Praha, s.r.o.
Ve Stromkách 41
252 50 Vestec

tel.: 241 930 253
info@unimed.cz
servis@unimed.cz
www.unimed.cz