

LIEBHERR

SmartMonitoring

Označení : **Smart Module pro stroje Liebherr Performance pro SmartMonitoring**

obj. číslo : **6145269**

rozměry š / v / h : 70 / 70 / 35 mm

váha : 30g

Popis : SmartModule propojuje spotřebiče Liebherr s funkcí SmartMonitoring nebo se stávajícími monitorovacími systémy. Malá jednotka s integrovaným rozhraním LAN/WiFi je po montáži na zadní stranu spotřebiče ihned připravená k provozu a přenáší informace přímo do Cloudu Liebherr do SmartMonitoring prostřednictvím WiFi/LAN připojení přes internet.



Použití : pro stroje Liebherr Performance
pro monitoring teplot a senzoru otevření dveří
Plug-and-Play
LAN a WIFI připojení
uchovává data až 48 hodin při výpadku připojení k internetu
alarm a jeho nastavení mohou být dodatečně konfigurovány

Síťové požadavky pro připojení :

WiFi 2.4 GHz nebo kabel Ethernet/LAN pro internetové připojení

Podporuje WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, WPA2/WPA3

Viditelný SSID pro WiFi připojení

Povolit Mac adresu v síti pokud je použit filtr Mac

aktivní DHCP mode (automatické přidělení IP adresy)

V rámci své sítě a v přístupovém bodě na internet uvolněte následující síťové porty:

HTTP: Port 80/TCP (OUT)

HTTPS: Port 443/TCP (OUT)

NTP: Port 123/UDP (OUT)

Možnost propojení přes API do lokální sítě



home.liebherr.com/smartmonitoring